

Návod k obsluze skútru



GoDrive
budějcký carsharing




Aktivace skútru v aplikaci

1. Rezervujte si v aplikaci vybraný skútr (aktuální dojezd uvidíte v okně rezervace)
2. Po příchodu ke skútru potvrďte rezervaci
3. Pro zahájení jízdy stiskněte v aplikaci tlačítko Start a potvrďte, že jste skútr zkontrolovali
4. Potvrzení kontroly vám otevře kufr na helmu a nastartuje skútr
5. Vyberte si v kufru helmu (velikost L nebo XL), seznamte se s návodem k obsluze a zavřete box

Popis skútru

1. Páka přední brzdy
2. Páka zadní brzdy
3. Přístrojová deska
4. Plynová rukojeť
5. Pravý spínač
6. Levý spínač
7. Zadní světlo




čti dál




Ovládací prvky skútru




GoDrive
budějcký carsharing



1. Ukazatel rychlosti
2. Hodiny / ukazatel kódu chyby
3. Ukazatel jízdního módu
4. Ukazatel ujetých kilometrů
5. Ukazatel baterie v procentech
6. Ukazatel kapacity baterie
7. Ukazatel datového spojení
8. Ukazatel nabíjení baterie



1. Přepínání světel
2. Klakson
3. Přepínání blinkrů





4. Přepínání jízdních módů (neaktivní)
5. Výstražné světlo
6. Parkovací tlačítko

- Skútr je již nastartovaný, stačí sklopit stojan a můžete se opatrně rozjet
- Pro vypnutí skútru stiskněte tlačítko Stop (skútr se zamyká elektronicky)
- Deaktivovat plyn můžete pomocí parkovacího tlačítka (6.) vpravo na řídítkách
- K odstavení skútru využijete výhradně parkovací stání (včetně modrých zón)
- Neparkujte na chodníku, na zeleni ani na vyhrazených stáních
- Výpůjčku můžete ukončit pouze v zónách vyznačených v aplikaci
- Před ukončením výpůjčky vraťte helmu zpět do kufru a zaklapněte jej
- Stiskněte ukončit rezervaci

! Přístupte k jízdě na skútru zodpovědně:

- před jízdou si vždy pečlivě nasadte přilbu
- nezapomeňte sundat skútr ze stojánku
- dopravní prostředky nejsou hračka...



Šťastnou cestu!

777 102 144

info@godrive.cz

www.godrive.cz